


快速安装指南

E430B



厦门汉印电子技术有限公司

地址：厦门湖里区高崎南十二路艾德航空工业园8号楼5楼
电话：400-806-9290
网址：www.idprt.com

开箱清单



△注意：箱内实际内容以出货清单为准。

合 格 证

检验员：_____ 检验日期：_____ 执行标准：GB/T 29267 合格

产品保修卡

尊敬的用户：
为了保障您的权益以及为您提供更优质的售后服务，
请您在购买产品时仔细填写并保留此卡，进行保修服务。
时请与购买发票一同出示！


用户名称：_____ 省 _____ 市 _____ 区（县）
联系地址：_____ 联系电话：_____ 产品型号（序列号）：_____

（请将不干胶条码标签贴于此）


经销商名称（盖章）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____ 购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

外观及组件


· 前视



· 后视




· 内视




连接USB

1. 将电源适配器连接到打印机。
2. 将电源线连接到电源适配器。
3. 将电源线另一端连接到插座。




安装纸卷


1.面向机器正面，双手同时按压打印机两侧顶盖开启钮，开启顶盖。然后双手按压前面两侧机芯卡勾按钮，开启机芯。



2.根据纸卷宽度适当拉开纸卷支架，放入纸卷。确认纸卷紧紧贴着纸卷支架，按下卡位销。




3.拉出部分纸卷穿过导纸夹，依据纸张宽度大小收合导纸夹以固定纸张两侧。




安装碳带


1.如下图所示，安装碳带组。




2.先将碳带供应轴左端卡入碳带供应轮，再将右端推入打印机机芯下方的沟槽内。




3.如下图所示，关闭打印机机芯。




4.先将碳带回收轴左端卡入碳带回收轮，再将右端推入打印机机芯上方的沟槽内。



5.转动碳带回收轮2~3圈，确认碳带回卷平整。



6.关闭打印机机芯和顶盖。



⚠ 注意：驱动软件和工具设置详见《E430B用户手册》。



厦门汉印电子技术有限公司
电话客服：400-806-9290
QQ客服：400-806-9290
地址：福建省厦门市湖里区艾德航空工业园8号楼5层
官网：www.idprt.com

保修条款

一、本产品热写头片保证寿命为30KM或3个月，其余部件

保修时间为至购买之日起12个月。

二、存在以下情况之一者，不属于保修范围之内：

1、未经我公司及授权维修人员许可，擅自对产品进

行拆卸，或产品序列号标贴被撕去及模糊不清，无法辨认；

2、由于固体颗粒刮伤热敏头片，引起的打印白线，则头片不属于保修范围；

3、其他人为引起的故障。

三、保修期内，维修时所更换的产品零配件归我公司所有；

四、用户负责将产品寄送至我公司售后服务部或我公司授

权的维修站点进行保修服务；

五、厦门汉印电子技术有限公司拥有本保修条款的最终解

释权。